



## **Opel**

### **Różne modele**

### **Rocznik modelu: 2004 + 2005**

### **Z radioodtwarzaczem *Blaupunkt CD30 MP3***

#### **Radioodtwarzacz CD samoczynnie włącza się i wyłącza / rozładowany akumulator**

W pojazdach tych może się zdarzyć, że przy wyłączonym zapłonie radioodtwarzacz CD włączy się i wyłączy samoczynnie. Na skutek tego może rozładować się akumulator. Możliwą przyczyną usterki jest sam radioodtwarzacz CD. Najczęściej można temu zaradzić jedynie poprzez wymianę urządzenia. Od lutego 2005 r. weszły do użytku urządzenia zmodyfikowane fabrycznie tak, że w pojazdach od tej daty produkcji usterka ta już nie występuje.

