



## **Renault Twingo, rok produkcji do 1999**

### **Słabo świeci lampka kontrolna ładowania.**

W wyżej wymienionych pojazdach z dwuszeregowym wyświetlaczem (patrz rysunek) może dochodzić do słabego świecenia lampki kontrolnej ładowania na biegu jałowym. W takim przypadku należy sprawdzić obwód prądu ładowania. Jeśli obwód ładowania pracuje poprawnie, trzeba wymienić wyświetlacz na jednostkę zmodyfikowaną. W tym celu należy postępować następująco:

- Odłączyć akumulator.
- Wykręcić 2 śruby na wyświetlaczu, za kołem kierownicy, przy tablicy rozdzielczej.
- Wyjąć wyświetlacz z tablicy rozdzielczej.
- Rozłączyć wtyczki.
- Sprawdzić stan wtyczek.

Montaż nowego wyświetlacza następuje w odwrotnej kolejności. Ewentualnie trzeba ponownie wprowadzić kod radia i zaktualizować godzinę.

