



## **Rover 45** **wszystkie modele, numery nadwozia** **RT471064 - RT506310**

### **Awaria bezpiecznika nr 5 w skrzynce** **bezpieczników w komorze silnika**

Jeśli w pojazdach tych często przepala się bezpiecznik nr 5 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, to możliwą przyczyną usterki jest za słaby bezpiecznik.

W celu usunięcia usterki i zapobieżenia ponownemu przepalaniu się bezpiecznika trzeba wymienić stary bezpiecznik 10 A na mocniejszy – 20 A.

Wymianę proszę zaznaczyć w instrukcji obsługi i zestawieniu bezpieczników. Odpowiednie naklejki i arkusze danych do instrukcji obsługi mogą Państwo otrzymać od przedstawicieli firmy Rover.