



MCC Smart, wszystkie silniki

Silnik nie daje się uruchomić.

Jeśli w pojazdach tych wystąpi usterka, objawiająca się tym, że zapalają się wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników i silnik nie daje się uruchomić, to prawdopodobnie w sposób niekontrolowany i w niewłaściwym momencie włączyła się blokada samochodu (immobilizer). Przyczyną tego błędu jest źle osadzony bezpiecznik. W wyniku wstrząsów obluzuje się bezpiecznik 7,5 A (nr 15 w skrzynce bezpieczników w przestrzeni dla nóg, po lewej stronie) i przez to nie ma pewnego połączenia w tym obwodzie instalacji elektrycznej. Podczas kontroli wzrokowej trudno to rozpoznać, źle osadzony bezpiecznik wygląda podobnie do innych.

W celu usunięcia tej usterki i zapobieżeniu jej na stałe, należy lekko zbliżyć do siebie języczki kontaktowe bezpiecznika i ponownie, właściwie go założyć.