



## Toyota Avensis (T22)

### Nie działa rozrusznik / zapłon

W wyżej wymienionych pojazdach może się zdarzać, że przy obracaniu kluczyka nie włącza się zapłon, wzgl. nie uruchamia się rozrusznik. Często udaje się uruchomić silnik dopiero po kilkukrotnym obróceniu kluczyka tam i z powrotem. Najczęstszą przyczyną usterki jest uszkodzenie styku wyłącznika w stacyjce (patrz rys. 1). Aby wymienić wyłącznik należy:

- Zdemontować tapicerkę w przestrzeni dla nóg kierowcy.
- Zdjąć dolną osłonę koła kierownicy. W tym celu trzeba wykręcić trzy wkręty mocujące. Aby móc dostać się do dwóch z nich, należy obrócić koło kierownicy z położenia środkowego w lewo i w prawo, każdorazowo o 90°.
- Rozłączyć połączenia kabli z wyłącznikiem.
- Wymontować wyłącznik; w tym celu należy wykręcić oba wkręty mocujące (rys. 2).
- Zamontować nowy wyłącznik i elementy osłony w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie.

