



VW Golf 3, z centralnym zamkiem

Drzwi zamykają się nagle samoczynnie.

W wyżej wymienionych samochodach może się zdarzać, że zamki drzwi nagle się samoczynnie zamykają wzgl. otwierają. Może to mieć miejsce także przy włączonym zapłonie, albo podczas jazdy. Przyczyną mogą być niewłaściwie działające styki wyłącznika centralnego zamka w drzwiach kierowcy lub pasażera. Zanieczyszczenia lub zawiłgocenia styków mogą doprowadzić do sporadycznego otwierania się albo zamykania drzwi.

Ponieważ błąd ten występuje sporadycznie, trudno jest z całą pewnością ustalić przyczynę złego działania wyłączników. Aby zapobiec powtórzeniu się awarii należy wymienić wyłączniki zarówno drzwi kierowcy jak i pasażera. W tym celu należy postępować następująco:

- Wyłączyć zapłon.
- Wymontować tapicerkę drzwi.
- Częściowo zdjąć folię / materiał głuszący.
- Odłączyć wtyczkę od wyłącznika stykowego (rys. 1, poz. A).
- Małym śrubokrętem odzepić wyłącznik (rys. 1, poz. B) i odciągnąć do tyłu.
- Wymienić wyłącznik (rys. 2).
- Połączyć wtyczkę.
- Sprawdzić działanie wyłącznika.
- Przykleić ponownie folię / materiał głuszący, ewentualnie wymienić.
- Założyć tapicerkę drzwi.
- Jeszcze raz sprawdzić działanie.



Wskazówka:

Niekiedy wyłączniki siedzą tak mocno, że konieczne jest wymontowanie mechanizmu zamka drzwi.



Rys. 1



Rys. 2