



VW Lupo **Wszystkie modele**

Radio wyłącza się samoczynnie.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się samoczynne wyłączenie się radia, możliwą przyczyną jest usterka oprogramowania.

Dotyczy to modeli radia Beta 5 produkcji Phillipsa.

W określonych stanach eksploatacyjnych możliwe jest samoczynne wyłączenie radia, ale może być ono ponownie włączone włącznikiem / wyłącznikiem.

Aby usunąć tę usterkę należy na nowo zainicjować radio. W tym celu wymontować radio i wyciągnąć na około 10 sekund wtyczkę zasilającą.