



VW Lupo

Silnik nie daje się uruchomić

Jeśli w pojazdach zdarza się, że silnik nie daje się uruchomić, to możliwą przyczyną problemu jest uszkodzony wyłącznik zapłonu i rozrusznika. W wyniku złego kontaktu między zaciskami 15 i 50 lub złego prowadzenia wtyczki przyłączeniowej nie można uruchomić silnika.

W celu usunięcia usterki trzeba wymienić wyłącznik zapłonu i rozrusznika na nowszą wersję.

Od lutego 2001 używa się w produkcji poprawione wyłączniki zapłonu i rozrusznika.