



BMW E39

Zapalanie się lampki kontrolnej ładowania w wyniku zwarcia w czujniku poziomu oleju.

Opisane wyżej objawy sugerują uszkodzenie alternatora. Aby mieć pewność przed decyzją o wymianie alternatora należy sprawdzić czujnik poziomu oleju i bezpiecznik nr 15.

W wyżej wymienionych pojazdach może się na stałe zapalać lampka kontrolna ładowania, mimo że alternator jest sprawny. Przyczyną usterki może być zwarcie w czujniku poziomu oleju, bo czujnik ten zabezpieczony jest tym samym bezpiecznikiem, co obwód prądu wzbudzenia alternatora.

