



MCC Smart

Problemy z uruchamianiem / immobilizer

Jeśli opuszcza się te pojazdy bez zamknięcia zamków to po 5 minutach automatycznie aktywuje się immobilizer. Po powrocie do samochodu uruchomienie silnika bez dezaktywacji immobilizera nie jest możliwe. Blokada jest aktywna, gdy kluczyk jest w położeniu „1” a na wyświetlaczu, w miejscu gdzie wyświetlany jest bieg, znajduje się symbol klucza (patrz rysunek). Dodatkowo, przy włączaniu zapłonu rozbrzmiewa trzykrotnie krótki dźwięk. Nie da się wtedy ani uruchomić silnika ani zmienić biegu.

W celu dezaktywacji blokady immobilizera należy zamknąć samochód i otworzyć ponownie, albo postępować w następujący sposób:

- Obrócić kluczyk w położenie „0”.
Nacisnąć jeden z przycisków na kluczyku (Otwarty, Zamknięty); jednokrotny dźwięk sygnalizuje, że immobilizer zostaje dezaktywowany.
- Kluczyk obrócić w położenie „1” (na wyświetlaczu wskazywany jest nr biegu, „1”, „N” albo „R”).

Porada:

Wskazówki odnośnie dezaktywacji immobilizera znajdują Państwo także na naklejce, na tylnej stronie osłony przeciwsłonecznej kierowcy.

