



## **Mercedes Benz Vito (638) Wszystkie modele z ABS/ASR**

### **Świeci się kontrolka ASR, nie działają światła hamownia.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że świeci się kontrolka systemu stabilizacji ASR i nie działają światła hamowania, możliwą przyczyną jest przepalony bezpiecznik.

W pamięci usterek sterownika ABS/ASR może być zapisany kod usterki **Wyłącznik światła hamowania - przerwanie obwodu elektrycznego**. Aby usunąć tę usterkę, należy sprawdzić, ewentualnie wymienić bezpiecznik wyłącznika światła mijania. Bezpiecznik znajduje się w skrzynce bezpieczników umieszczonej na kolumnie kierownicy w punkcie wtykowym 5 (postępować zgodnie ze specyficznymi dla pojazdu danymi).

**Krótkie informacje**