



Mercedes Benz W 124, z instalacją alarmową

Nie można uaktywnić/dezaktywować instalacji alarmowej kluczykiem.

Jeśli w pojazdach tych nie można przy pomocy kluczyka uaktywnić albo dezaktywować instalacji alarmowej, to możliwą przyczyną usterki jest uszkodzony styk w zamku drzwi.

Zwykle jest uszkodzony albo wyłamany styk (czujnik drzwi) w lewym zamku. W celu usunięcia awarii należy styk ten wymienić. Ponieważ stare wersje tego styku nie są już dostępne, trzeba wymienić cały cylinder zamykający na nowy, ze zintegrowanym stykiem.