



## VW Golf IV, Bora modele z elektrycznymi podnośnikami szyb

### Szyby nie zamykają się całkowicie

Jeśli w pojazdach tych szyby nie zamykają się całkowicie mimo naciśniętych przycisków, to przyczyną usterki może być przerwanie zasilania w wyniku odłączenia albo wymiany akumulatora, silnika podnośnika szyb albo przynależnego bezpiecznika.

Aby usunąć usterkę należy na nowo zainicjalizować podnośnik szyb. W tym celu, **przy zamkniętej szybie**, należy postępować następująco:

- Włączyć zapłon.
- Przytrzymać przycisk podnośnika szyb w położeniu „Zamykanie“ przez co najmniej 2 sekundy.
- Zwolnić przycisk.
- Ponownie nacisnąć przycisk w położeniu „Zamykanie” na co najmniej 2 sekundy.

W ten sposób odbyła się inicjalizacja górnego punktu wyłączenia. Następnie należy otworzyć szybę aż do dolnego punktu wyłączenia i powtórzyć opisany proces w położeniu przycisku „Otwieranie”.

Przy **otwartej szybie** należy postępować następująco:

- Naciskać przycisk podnośnika tak długo, aż szyba zatrzyma się w górnym punkcie wyłączenia.
- Zwolnić przycisk.
- Przytrzymać przycisk w położeniu „Zamykanie“ przez co najmniej 2 sekundy.
- Inicjalizacja zamykania jest zakończona. Dalsze postępowanie jest takie, jak opisano wyżej.

Czynności te należy powtórzyć przy wszystkich pozostałych szybach i w ten sam sposób oraz przy elektrycznie odsuwanym dachu (o ile istnieje).