



Audi A6 (4B...) Wszystkie modele bez reflektorów ksenonowych

Kontrolka sygnalizująca usterki regulacji zasięgu świecenia reflektorów świeci się.

Kontrolka sygnalizująca usterki regulacji zasięgu świecenia reflektorów montowana jest seryjnie we wszystkich zestawach wskaźników niniejszego modelu pojazdu.

Podłączana jest jednak jedynie w pojazdach z reflektorami ksenonowymi. Jeśli kontrolka sygnalizująca usterki świeci się w pojazdach bez reflektorów ksenonowych to przyczyną jest niewłaściwe połączenie w zestawie wskaźników. Aby usunąć tę usterkę, należy połączyć przewodem pin 32 na zielonej wtyczce podłączeniowej zestawu wskaźników z zaciskiem 15. Na skutek tego kontrolka sygnalizująca usterki regulacji zasięgu świecenia reflektorów zostanie wyłączona na stałe.