



## **MERCEDES BENZ**

### **Klasa A (W168)**

### **Wszystkie silniki**

#### **Wymiana żarówki**

Wymiana żarówki odbywa się następująco:

##### **Strona pasażera obok kierowcy:**

##### **Światło mijania i drogowe:**

- Wyłączyć zapłon.
- Wymiana odbywa się poprzez klapkę po wewnętrznej stronie błotnika. Dla lepszej dostępności podnieść auto.
- Obrócić w lewo zamknięcie bagnetowe i poluzować (p. Rys. 1).
- Zdjąć pokrywę z błotnika.
- Poluzować blokadę osłony. Dźwignię wcisnąć w prawo (p. Rys. 2).
- Wyjąć zatyczkę z prowadnic (p. Rys. 3).
- Poluzować złącze wtykowe i obejmę z drutu sprężystego i wymienić lampę (p. Rys. 4).

##### **Po stronie kierowcy:**

##### **Światło mijania i drogowe:**

- Patrz strona pasażera

##### **Kierunkowskaz i światło pozycyjne:**

- Wymiana kierunkowskazu i lampy pozycyjnej nie stwarza problemu i odbywa się poprzez maskę silnika.

**Krótką informacja**





Wszystkie wymontowane części zamontować na powrót w sensownej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować ustawienie reflektorów.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4