



Opel Sintra, wszystkie modele

Oświetlenia wnętrza nie gaśnie samoczynnie

Jeśli w pojazdach tych oświetlenie wnętrza nie gaśnie samoczynnie po zamknięciu drzwi, przyczyny awarii mogą być następujące:

1. Zły kontakt wyłącznika drzwiowego drzwi przesuwnych.
2. Uszkodzona wiązka kabli pod fotelem pasażera.
3. Regulator jasności oświetlenia tablicy przyrządów został przekreślony poza zakres regulacji.
4. Uszkodzona wiązka kabli w podsufitce przy wycięciu dla siatki ochronnej.

W celu usunięcia usterki należy sprawdzić regulator jasności i wiązki kabli, i w razie potrzeby naprawić wzgl. wymienić. Problemy z kontaktem styków w drzwiach przesuwnych można usunąć przez ich wyczyszczenie i dogięcie blaszek.