



## Golf V

### Wymiana żarówek

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach trzeba wymienić dowolną żarówkę oświetlenia pojazdu, należy uwzględnić pewną osobiwość: jeśli podczas kontroli oświetlenia stwierdza się uszkodzoną żarówkę, przed jej wymianą należy wyłączyć zapłon. Jeśli wymieni się żarówkę przy włączonym zapłonie, nowa żarówka także nie będzie świeciła.

Przyczyną tego stanu jest przeprowadzany automatycznie przy włączaniu zapłonu „zimny test“ instalacji oświetleniowej. W czasie tego testu polegającego na sprawdzenie oporu żarówek, kontrolowane jest działanie instalacji oświetleniowej auta.

Jeśli system kontrolny stwierdzi uszkodzoną żarówkę, np. w tylnym prawym świetle hamowania, po prostu odłączane jest jej zasilanie.

Gdy po wymianie żarówki i włączeniu zapłonu moduł sterujący oświetlenia przeprowadzi test i nie stwierdzi już błędu, zasilanie jest włączane ponownie.

