



## VW Lupo

### Światło drogowe nie daje się wyłączyć

Jeśli w pojazdach tych po użyciu świateł drogowych nie dają się one wyłączyć, to możliwą przyczyną awarii jest przełącznik kierunkowskazów. W wyniku za dużej siły przełączania (przełączanie poprzez uderzenie lub bardzo silne naciskanie) dochodzi do uszkodzenia styków świateł długich w przełączniku. Styki te wyginają się i po pewnym czasie występują trudności z wyłączeniem świateł drogowych.

W razie zgłoszenia tej usterki należy wymienić przełącznik kierunkowskazów.

W samochodach produkowanych od września 1999 montuje się fabrycznie zmienione przełączniki odporne na silne przełączanie.