



Audi A6 fabricado a partir de 1997 A4 fabricado a partir de 2001

O sistema automático de abertura e fecho dos elevadores dos vidros deixa de funcionar uma vez desligada a bateria.

O sistema automático de abertura e fecho deixa de funcionar uma vez desligada a bateria. Após ligar a bateria, este deve ser reinicializado. Para tal, deve proceder-se do seguinte modo:

- Chave de ignição na posição 1.
- Accionando o interruptor (figura), deslocar o elevador do vidro até ao encosto superior.
- Soltar o interruptor do elevador do vidro e voltar a elevá-lo durante 1 segundo.

Repetir esta operação em todos os outros elevadores dos vidros.



Interruptor do elevador do vidro (Audi A4)