



Fiat Punto 55

Tipo: 176

Fabrico: 1993 - 1999

Bateria descarregada / luz avisadora da pressão do óleo acende depois de se desligar a ignição

Se, nos veículos acima mencionados a luz avisadora da pressão do óleo acender depois de se desligar a ignição e a bateria descarregar durante a marcha, a origem poderá estar numa avaria do circuito com díodos do alternador.

Quando a luz avisadora da pressão do óleo se acende com a ignição ligada e se apaga depois do arranque do motor, mas volta a acender depois de se desligar a ignição, deve proceder do seguinte modo:

- A Luz avisadora da carga da bateria acende-se com a ignição ligada?
▼
Não
▼
- Soltar o cabo de ligação D+ do alternador (Figura) e efectue a ligação à massa. A Luz avisadora da carga da bateria acende-se?
▼
Sim
▼
- Todas as ligações do cabo estão do sistema do alternador/ da bateria estão bem fixas? A queda de tensão está dentro da amplitude de tolerância?
▼
Sim
▼



- Substituir o alternador, verificar a tensão e a corrente de carga. Verifique se luz avisadora da pressão do óleo funciona.

Estão disponíveis alternadores de sobresselentes na gama de motores de arranque / alternadores da Hella.

