



## **Ford Mondeo, a partir do modelo 2001**

### **As luzes de travões acendem constantemente ou falham totalmente.**

Se o interruptor da luz de travões não for devidamente montado, podem surgir danos na caixa das luzes. Isto leva a que as luzes de travões estejam permanentemente acesas ou falhem totalmente. Neste caso, é necessário substituir o interruptor das luzes de travões. Se as luzes de travões estiverem permanentemente acesas, é necessário efectuar uma regulação inicial entre o pino de contacto do interruptor das luzes de travões e o batente junto do pedal dos travões.

Para tal, proceda do seguinte modo:

Para efectuar a regulação inicial:

- Accione o pedal dos travões manualmente.
- Retire completamente o pino de contacto da ranhura.
- Solte o pedal dos travões.
- Verifique as luzes de travões, accionando o pedal várias vezes.

Para renovar o interruptor das luzes de travões:

- Retire o interruptor das luzes de travões da ficha.
- Retire o clip de fixação.
- Rode o interruptor das luzes de travões no sentido dos ponteiros do relógio e retire-o.
- Volte a colocar o clip de fixação.
- Coloque o interruptor novo das luzes de travões novo e efectue uma regulação inicial, conforme descrito acima.
- Accione o pedal de travões manualmente e rode o interruptor das luzes de travões no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Solte o pedal.
- Ligue a ficha.
- Verifique o funcionamento.