



Opel Astra H Todos os modelos

O veículo não arranca.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que as luzes de controlo não acendem quando a chave de ignição está na posição 2, e o motor não arranca, a causa poderá ser uma avaria do interruptor de contacto da ignição. Nesse caso, é necessário substituir a tranca da direcção e a fechadura da ignição completas. Para tal, deve proceder do seguinte modo:

- Anote o código do rádio e desligue a bateria.
- Desmonte o airbag e o volante (**cuidado**: observe as medidas de segurança quando trabalhar no airbag).
- Desmonte o revestimento da coluna de direcção.
- Desaperte os parafusos do interruptor dos piscas e do limpa-vidros e desligue as fichas eléctricas. Remova o interruptor da coluna de direcção.
- Rode a chave da ignição para a posição 1. Remova o condutor de massa na tranca da direcção e na fechadura da ignição. Desaperte o parafuso de retenção e desencaixe o clipe no lado inferior. Retire a tranca da direcção e a fechadura da ignição.
- Efectue a montagem da nova tranca da direcção e da fechadura da ignição.
- Efectue a montagem dos restantes componentes na ordem inversa.
- Ligue a bateria, introduza o código do rádio e verifique se a tranca da direcção, a fechadura da ignição e todas as funções de comutação funcionam correctamente.