



Opel

Diversos modelos

Ano modelo: 2004 + 2005

Com rádio Blaupunkt CD30 MP3

Rádio CD desliga e liga autonomamente / bateria sem carga

Nos veículos acima referidos pode acontecer que o rádio CD ligue e desligue autonomamente com a ignição desligada. Em consequência, a bateria pode ficar descarregada. A causa desse erro consiste no próprio rádio CD. Para resolver o problema é necessário substituir o aparelho. A partir de Fevereiro de 2005 foram empregues de fábrica aparelhos modificados e, deste modo, a partir desta data de produção este erro não deve ocorrer no aparelho.

