



Opel Sintra fabricado a partir de 1999 Iluminação interior não desliga

A iluminação interior da viatura não se desliga automaticamente após serem fechadas as portas e só se desliga manualmente



Caso um cliente reclame a ocorrência acima descrita, a mesma poderá ter diferentes origens.

- O interruptor regulador da intensidade de luz (dimmer) da iluminação do tablier foi rodado para além da posição máxima de batente.
- Comutador de contacto das portas, nas portas de correr (sem ligação eléctrica).
- Chicote de fios entalado por debaixo do assento do passageiro da frente.

Verificar o funcionamento do interruptor dimmer (regulador de intensidade de luz) e, se necessário, substituí-lo. Desmontar o interruptor de contacto de ambas as portas e abri-lo (pressionando para trás ambos os clips). Limpar as gorduras e sujidade existentes nos contactos e, se necessário, dobrá-los levemente a fim de obter um melhor contacto. Verificar se a ligação eléctrica apresenta corrosão.

Caso o chicote de cabos se encontre danificado, este deve ser convenientemente reparado.