



## **Peugeot 206**

### **Todos os modelos com chave do veículo sem telecomando**

#### **A viatura não arranca.**

Se, nestes veículos, for relatado que a viatura não arranca, uma possível causa é um immobilizador electrónico não desactivado. Neste caso, o motor de arranque rodopia mas o motor não arranca. Esta avaria é provocada pela perda de um chip Transponder necessário para a desactivação do immobilizador electrónico. Este chip encontra-se na caixa de plástico da chave do veículo que, devido a uma colagem defeituosa, descola e possibilita a queda do chip

Transponder. Para o diagnóstico da avaria deve-se abrir cuidadosamente a caixa de plástico da chave do veículo e verificar a existência do chip. Se o chip Transponder faltar é necessário substituir a chave do veículo.

No decurso da produção em série, a colagem da caixa de plástico foi reforçada e o chip Transponder foi adicionalmente fixado com cola.