



Peugeot 406

Todos os modelos com luz avisadora do desgaste dos travões, do ano de construção 1999 - 2004

A luz de controlo da indicação do desgaste dos travões acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser o "limiar de resposta" demasiado baixo no circuito da luz avisadora, ou seja, a luz de controlo é accionada com condições externas húmidas ou salinas (durante a circulação em estradas onde foi colocado sal devido ao gelo). O problema pode ser resolvido com uma pequena resistência (330, 2 watt). Para tal, proceder do seguinte modo:

- Desligar os bornes da bateria.
- Desmontar o porta-instrumentos.
- Remover a ficha múltipla (180 contactos). Procurar o cabo do pino 4 (210C) e do pino 5 (444).
- Cortar o cabo 4 cerca de 30 mm antes da ficha múltipla. Isolar as duas extremidades do cabo.
- Em seguida, unir os dois cabos e soldar à resistência.
- Repetir os mesmos passos de trabalho no cabo 5.
- Fixar a resistência com fita isoladora na cablagem.
- Montar novamente todas as peças desmontadas na ordem inversa.
- Ligar a bateria.
- Se pressionar agora o pedal de travagem, a luz de controlo do desgaste dos travões deve apagar.

Para verificar o funcionamento perfeito da luz é possível ligar o cabo do sensor de desgaste à massa. Ao pressionar o travão a luz de controlo deve ser accionada.