



VW Golf III Todos os modelos

O motor não arranca, as luzes de controlo apagam durante o processo de arranque, avaria do contacto S.

Se houver reclamações relacionadas com as falhas acima mencionadas, uma possível causa é um interruptor de ignição (figura) avariado, atrás da fechadura de ignição. Devido a um erro de contacto no interruptor da ignição, durante o processo de arranque é provocada a interrupção do contacto nos bornes de ligação. O contacto S (o rádio liga assim que a chave de ignição é inserida na fechadura de ignição) é igualmente afectado por essa avaria. Para reparar a avaria é necessário substituir o interruptor de ignição. Para tal proceder do seguinte modo:

- Desligar os bornes da bateria (Cuidado: anotar o código do rádio).
- Desmontar o Airbag (se existente) e o volante.
- Desmontar o interruptor do pisca-pisca e do limpa-párá-brisas.
- Remover a luva de aperto por meio de um extractor.
- Perfurar o parafuso de ruptura do fecho da direcção e puxar o fecho da direcção da coluna de direcção.
- Desmontar o interruptor de ignição na parte traseira da fechadura de ignição (fixado com um parafuso) e montar um novo interruptor.
- Voltar a efectuar a montagem das peças na ordem inversa.
- Ligar a bateria, introduzir o código do rádio e testar o funcionamento de todos os sistemas.



Interruptor de ignição

