



BMW Série 5 (E39) Série7 (E38)

O fecho central fecha e abre autonomamente.

Se nestes veículos surgirem reclamações de que o fecho central abre ou fecha autonomamente, as causas possíveis poderão ser as seguintes:

1. Um mau contacto no interruptor do fecho central na consola central.
2. Fechos das portas ou micro interruptores dos fechos das portas com defeito (nomeadamente a porta do condutor, a porta do acompanhante ou o porta-bagagens).

Se esta avaria surgir (o automóvel fechou-se autonomamente), pode verificar-se a causa da avaria através dos seguintes testes:

- As portas permitem ser abertas se se puxar 2 vezes a pega para abrir a porta (por dentro). Se for este o caso, é necessário verificar a existência de mau contacto no interruptor do fecho central e na ficha de ligação e eventualmente substituí-los.
- Já não é possível abrir as portas ao puxar a pega para abrir a porta (por dentro). Ao colocar-se a fechadura da ignição na posição 1, o fecho central abre-se por meio do imobilizador electrónico de arranque. Neste caso é necessário verificar os fechos das portas ou o micro interruptor e eventualmente substituí-los. Para efectuar o diagnóstico da avaria, deverá verificar-se o sistema de fecho com um aparelho de diagnóstico adequado.