



## **Fiat Punto MK 2** **Ano de construção 1999 - 2003** **Luzes de controlo não desligam**

### **As luzes de controlo permanecem acesas após desligar a ignição**

Conforme referido, nestes modelos Punto pode ocorrer que uma ou várias luzes de controlo permaneçam acesas após desligar a ignição.

Actualização da informação:

Não é mais necessário separar a bateria da completa rede de bordo; basta retirar o fusível número 53 com a ignição desligada.

Os modelos Punto MK 2 estão equipados com um módulo de controlo de carroçaria que envia sinais à unidade de instrumentos através do bus CAN. Em alguns modelos pode acontecer que estes sinais sejam permanentemente enviados, provocando que as luzes de controlo permaneçam ligadas. Ao retirar o respectivo fusível, a alimentação eléctrica do módulo de controlo é interrompida e o módulo é reiniciado

