



MCC Smart

Problemas no arranque/imobilizador electrónico de arranque

Se, os veículos acima referidos, não forem fechados após o abandono dos mesmos, o imobilizador electrónico de arranque activa-se automaticamente passado 5 minutos. Ao entrar novamente na viatura não é possível efectuar o arranque do motor sem antes desactivar o imobilizador electrónico de arranque. O imobilizador electrónico está activado, quando a chave de ignição estiver na posição "1" e, na indicação das velocidades, for visível o símbolo de uma chave (figura). Adicionalmente é emitido, durante a activação da ignição, 3x um curto sinal sonoro. Nestas circunstâncias não é possível efectuar o arranque do motor da viatura. Para desactivar o imobilizador electrónico de arranque deve fechar e abrir de novo a viatura, ou proceder do seguinte modo:



- Chave de ignição na posição "0"
- Premir um dos botões da chave de ignição (abrir, fechar)
(1 sinal sonoro sinaliza que o imobilizador electrónico de arranque está desactivado)
- Posicionar de novo a chave de ignição na posição "1"
(na indicação das velocidades é visualizado "1", "N", ou "R")

Conselho útil:

Indicações para a desactivação do bloqueio electrónico de arranque são indicadas num autocolante, que se encontra na face traseira do pára-sol do condutor.