



## Peugeot 206 Todos os modelos

### Luz de controlo do airbag pisca ou está permanentemente acesa.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz de controlo do airbag pisca ou está permanentemente acesa após a utilização do interruptor de desactivação do airbag no lado do passageiro, existem duas possíveis causas:

1. A luz de controlo do airbag está permanentemente acesa - o airbag no lado do passageiro foi desligado com o interruptor de desactivação.
2. A luz de controlo do airbag pisca □ avaria do interruptor de desactivação.

No caso da luz de controlo do airbag com iluminação intermitente não existe nenhum registo na memória de avarias. Para eliminar a avaria é necessário substituir o interruptor de desactivação para o airbag no lado do passageiro.

#### Nota:

A partir do número de fabrico (últimos algarismos do número de chassis) 8215XX foi montado um interruptor de desactivação modificado de série para o airbag no lado do passageiro.