



## **Peugot 406** **Ano modelo 1999-2004, todas as** **viaturas com indicação do desgaste**

### **A indicação do desgaste dos travões** **acende esporadicamente**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir num reduzido limiar de operação da luz avisadora. Neste caso, deve ser montada uma resistência de 2W / 330 K  $\Omega$ . Esta pode ser adquirida num estabelecimento de equipamento electrónico.

Proceder do seguinte modo:

- Desligar os bornes da bateria.
- Desmontar o painel de instrumentos.
- Remover a ficha múltipla de 180 pinos.
- Procurar cabo no pino 4 e 5.
- Cortar o cabo do pino 4 e isolar, aproximadamente 10 mm, as extremidades do cabo.
- Cablar ambas as extremidades do cabo em conjunto e soldá-las à resistência.
- Repetir a operação com o cabo do pino 5.
- Isolar os pontos de ligação.
- Inserir novamente a ficha múltipla de 180 pinos.
- Montar o painel de instrumentos.
- Ligar de novo a bateria.
- Ao carregar no pedal do travão, a indicação de desgaste dos travões deve apagar-se.
- Colocar o sensor de desgaste dos travões na massa e carregar o pedal do travão. Verificar se a indicação do desgaste dos travões acende.