



Saab 9-3

Até número de chassi: X2030478 ou X7024091

Luzes de emergência activam-se autonomamente.

Se, nestes veículos, for relatado que as luzes de emergência se activam autonomamente, uma causa de falha possível reside no aparelho de comando DICE (DICE = Dashboard Integrated Central Electronics).

Neste caso, um dos condensadores no aparelho de comando avaria, o que provoca que as luzes de emergência sejam activadas autonomamente. Para a eliminação da falha tem que proceder à substituição do aparelho de comando.

O lugar de montagem do aparelho de comando encontra-se no lado esquerdo do tablier, por baixo do painel de instrumentos (ilustração).

