



BMW X3 (E83) 2.0L Diesel

Substituição das luzes

A substituição das luzes realiza-se da seguinte forma:

Lado do passageiro:

Médios, máximos e luzes de presença:

- Desligar a ignição.
- Desenroscar o parafuso (tam. 10) do reservatório de água de lavagem (consultar a Fig. 1).
- Retirar o reservatório de água de lavagem para cima para fora do suporte e colocar ligeiramente mais atrás.
- Na caixa do farol traseiro encontram-se 2 tampas de cobertura. A exterior para os médios, a interior para os máximos e a luz de presença.
- Pressionar o engate da respectiva tampa para cima com uma chave de fendas e retirar a tampa para trás (consultar a Fig. 3.).
- Retirar a lâmpada incandescente com ficha para trás para fora do reflector (consultar a Fig. 4).
- Retirar a lâmpada incandescente da ficha e substituir.

Pisca:

- Também aqui é necessário retirar o reservatório de água de lavagem.
- Pressionar o engate da tampa para baixo e retirar a tampa para trás.
- Rodar o casquilho de baioneta para a esquerda e retirar do reflector.



- Substituir a lâmpada.

Lado do condutor:

Médios, máximos, pisca e luz de presença:

- A substituição é idêntica, apenas não é necessário desmontar nenhum reservatório de água, etc.

Montar novamente todas as peças na respectiva sequência. Verificar o funcionamento do sistema de luzes. Verificar o ajuste dos faróis e, se necessário, substituir.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4