



Honda

Jazz

Todos os motores

Troca da lâmpada

A troca da lâmpada é realizada da seguinte forma:

Lado do acompanhante:

Luz de médios e máximos:

- Desligar a ignição.
- Desmontar o revestimento interno frontal do para-lama (rebites de expansão, ver imagem 1). Elevar o veículo para desmontar melhor e, se necessário, remover a roda.
- Remover a ficha da lâmpada incandescente H4 (ver imagem 2).
- Em seguida, remover a vedação de borracha circular da caixa de faróis (ver imagem 2).
- Soltar o esticador de arame por mola e remover a lâmpada do reflector (ver imagem 3).

Luz de posicionamento:

- Desmontar o revestimento interno frontal do para-lama (rebites de expansão, ver imagem 1). Elevar o veículo para desmontar melhor e, se necessário, remover a roda.
- Girar o soquete da lâmpada (a ficha pode permanecer conectada) para a esquerda e removê-la do reflector (ver imagem 4).

Luz intermitente:



- A troca da lâmpada intermitente é fácil e é realizada com o capô aberto.

Lado do condutor:

Luz de médios, de máximos, intermitente e de posicionamento:

- Ver o lado do condutor

Remontar todas as peças desmontadas na sequência correcta. Verificar o funcionamento do sistema de iluminação. Verificar o ajuste dos faróis e, se necessário, ajustar.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4