



Opel Sintra Todos os modelos

A iluminação do habitáculo não desliga automaticamente.

Se nestes veículos houver reclamações relativas ao facto de a iluminação do habitáculo não apagar automaticamente após fechar as portas, as causas possíveis podem ser as seguintes:

1. Problemas de contacto nos interruptores de contacto das portas deslizantes.
2. Chicote de fios danificado por baixo do banco do passageiro.
3. O regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos foi rodado para um dos níveis de regulação.
4. Chicote de fios danificado no forro do tejadilho, na zona de recorte para a rede de fixação de bagagem.

Para eliminar a falha, é necessário verificar e, se necessário reparar/substituir o regulador de intensidade da luz e os chicotes de cabos. Para eliminar os problemas de contacto nos interruptores de contacto das portas deslizantes, estes devem ser limpos e os pinos dobrados.