



Honda Jazz Tüm motorlar

Işık kaynaklarının değişimi

Işık kaynaklarının değişimi aşağıdaki gibi gerçekleşir:

Yolcu tarafında:

Kısa far ve uzun huzmeli far:

- Kontak kapatılmalıdır.
- Çamurluğun iç döşemesi sökülmelidir (germe perçini bkz. Şek 1). Daha iyi bir sökme işlemi için araç kaldırılmalı ve gerekirse tekerlek sökülmelidir.
- Soket H4 ampulden çekilmelidir (bkz. Şek. 2).
- Ardından far yuvasındaki lastik fitil çekilmelidir (bkz. Şek. 2).
- Yaylı tel mesnedi çözülmeli ve lamba reflektörden çıkarılmalıdır (bkz. şek. 3).

Pozisyon lambası:

- Çamurluğun iç döşemesi sökülmelidir (germe perçini bkz. Şek 1). Daha iyi bir sökme işlemi için araç kaldırılmalı ve gerekirse tekerlek sökülmelidir.
- Lamba duyu (soket takılı kalabilir), sola doğru döndürülmeli ve reflektörden dışarı çekilmelidir (bkz. Şek. 4).

Sinyal lambası:

- Sinyal lambası değişimi ise problemsizdir ve açılmış olan motor kaputu üzerinden gerçekleşir.



Sürücü tarafı:

Kısa far, uzun huzmeli far, sinyal lambası ve pozisyon lambası:

- Bkz. sürücü tarafı

Çıkarılan tüm parçalar aynı sıra takibi ile tekrar yerine takılmalıdır. Işık sistemi fonksiyon bakımından kontrol edilmelidir. Far ayarı kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır.



Şek. 1



Şek. 2



Şek. 3



Şek. 4