



MERCEDES BENZ A-klasse (W168) Alle motorer

Udskiftning af pærer

Pærene udskiftes på følgende måde:

Køretøjets højre side:

Nær- og fjernlys:

- Slå tændingen fra.
- Pæren udskiftes via en klap på indersiden af skærmen. For bedre at kunne nå skal bilen hæves.
- Drej bajonettfatningerne mod venstre og løs dem (se fig. 1).
- Tag afskærmningen ud af skærmen.
- Løsn afskærmningens fiksering. Det gøres ved at trykke grebet til højre (se fig. 2).
- Tag kappen ud af styrerillerne (se fig. 3).
- Frigør stikforbindelsen og fjedertrådbøjlen fra pæren og udskift den (se fig. 4).

Førerside:

Nær- og fjernlys:

- Se køretøjets højre side

Blink- og positionslys:

- Det er uproblematisk at udskifte pærene i blink- og positionslyset, det gøres via motorhjelman.



Montér alle de afmonterede dele i en hensigtsmæssig rækkefølge igen. Kontrollér at lygterne fungerer. Kontrollér forlygternes indstilling og indstil dem om nødvendigt.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4