



Mercedes Benz Vito

Interiørlamper blinker

Fejlen kan ligge i en kontaktforbindelse mellem taglistens fastspændingsskrue eller blindskruen til tagrammen og kontakttilslutningen i den bageste interiørlampe.

I givet fald skal du gøre således:

- Afmonter højre og venstre interiørlampe bagved (mellem C- og D-ramme).

Biler med tagræling:

- Tag blindskruen oven over de bageste interiørlamper ud og afkort den 5 mm.

Biler med tagliste (C-skinne):

- Tag fastspændingsskruen oven over de bageste kabinelamper ud og afkort dem 5 mm.
- Spænd skrueerne i igen og monter interiørlamperne.

Bulletin