



Mercedes Benz C-klassen (W 203)

Blinklys foran virker ikke

Virker højre eller venstre blinklys ikke, kan problemet skyldes en smeltet kontaktforbindelse i blinklygte-fatningen.

Fejlen afhjælpes ved at montere en ny blinklygte-fatning med ledningssæt. Dette gøres på følgende måde:

- Blinklygte-fatningen afmonteres forlygtehuset.
- Træk forbindelsesstikket af forlygten.
- Tag køretøjets forbindelsesledning til blinklygten ud af stikket (højre side – pin 1 grønt/sort kabel, venstre side – pin 1 hvidt/sort kabel). Luk åbningen i stikket med en blindprop.
- Monter forbindelsesledningen i reparationsstikket til blinklygten. Tilslut stekablet på køretøjets stelforbindelse (fig.).
- Udlæg blinklygte-fatningens nye ledningssæt og fastgør med kabelclips.
- Monter blinklygten i forlygtehuset.
- Afprøv blinklyset.



Stelpunkt til højre



Stelpunkt til venstre

Bulletin