



Volvo **Todos los modelos con Nivomat** **(regulación del nivel)**

Ajuste de los faros

Si deben ajustarse los faros de los vehículos arriba indicados, deberá tenerse en cuenta la siguiente particularidad.

Además de los habituales requisitos para ajustar los faros, este el vehículo deberá recorrer una distancia de aprox. 2 km después de extraer el resorte del eje trasero (subiendo el vehículo a la plataforma elevadora, etc.). A través de la propia oscilación del vehículo, los Nivomat (amortiguadores traseros especiales) se inflarán de nuevo al nivel normal del vehículo. Estos vehículos tienen la característica de que después de quitarle el resorte del eje trasero, se hundan con mayor fuerza por la parte de atrás, como si llevaran una carga muy pesada. Los Nivomat pueden distinguirse fácilmente de los amortiguadores normales por su considerablemente mayor diámetro (80-100 mm aprox.). También deberá recorrerse un trayecto de 2 km si el vehículo fue descargado justo antes de realizar el ajuste de los faros, ya que, de lo contrario, estaría demasiado alto en la parte trasera.