



FORD Puma **Tous modèles**

Condensation dans les projecteurs

Résolution du problème :

Vérifier si les projecteurs sont endommagés. En l'absence de dégâts et si la condensation ne s'évapore pas peu après l'allumage des projecteurs, installer un kit d'aération modifié.

Ce kit se compose des éléments suivants : 1 support, 1 flexible d'aération, 1 vis, 1 clip, 1 protège-arête, 1 élément filtrant pour chaque côté du véhicule.

1. Déposer le projecteur, mettre au rebut le flexible d'aération et le clip
2. Déposer la plaque d'immatriculation et la conduite d'air du pare-chocs.
3. Monter le clip, le support du flexible d'aération et le protège-arête dans la découpe aménagée dans la conduite d'air (voir schéma).
4. Remplacer l'élément filtrant présent dans le projecteur.
5. Brancher un nouveau flexible d'aération.
6. Poser le projecteur et clipser le flexible d'aération dans le support.
7. Reposer la conduite d'air et la plaque d'immatriculation.
8. Répéter toutes ces opérations avec l'autre projecteur.

Remarque

Sur le côté droit, poser le flexible d'aération à l'avant du flexible du liquide de refroidissement.

Ne pas plier trop fortement les flexibles d'aération.

