



VOLVO ***tous modèles avec Nivomat*** ***(correction d'assiette)***

Réglage des projecteurs

La procédure spécifique suivante est à observer pour le réglage des projecteurs.

Outre les prérequis habituels au réglage des projecteurs, il faut veiller à ce que le véhicule, après la détente maxi du train arrière (voiture sur pont élévateur, etc.), parcoure une distance d'environ 2 km. L'oscillation libre du véhicule permet aux correcteurs Nivomat (amortisseurs arrière spéciaux) d'être remis au niveau normal du véhicule. Ces véhicules peuvent être reconnus par le fait qu'après la détente du train arrière, ils s'affaissent plus sensiblement à l'arrière, à la manière d'une voiture très chargée. Les correcteurs Nivomat peuvent être facilement distingués des amortisseurs normaux par leur diamètre nettement plus grand (environ 80 – 100 mm). Il faut également parcourir 2 kilomètres si la voiture a été déchargée juste avant le réglage des projecteurs, faute de quoi elle serait trop élevée à l'arrière.