



Mercedes Benz C-klasse (W 203)

Uitvallen van de knipperlichten voor.

Wanneer bij dit type auto het rechter- of linkerknipperlicht aan de voorzijde niet functioneert, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een gesmolten contact in de fitting van de knipperlamp. Om de storing op te lossen moet een knipperlampfitting inclusief kabelset worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Knipperlampfitting uit de koplampbehuizing demonteren.
- Aansluitstekker lostrekken van de koplamp.
- De aansluitkabel voor de knipperlamp aan de voertuigzijde uit de stekker verwijderen (rechterkant – pin 1 groen-zwarte kabel, linkerkant – pin 1 wit-zwarte kabel). Opening in de stekker afsluiten met een blinde stop.
- Aansluitkabel in de reparatiestekker voor de knipperlamp plaatsen. Massakabel aansluiten op het massapunt aan de voertuigzijde.
- Nieuwe kabelset van de knipperlampfitting goed leggen en met kabelbinders vastzetten.
- Knipperlamp in de koplampbehuizing plaatsen.
- Controleren of alles goed functioneert.



Massapunt rechts



Massapunt links