



MERCEDES BENZ A-Sınıfı (W168) Tüm motorlar

Far lambasının değişimi

Far lambasının değişimi şu şekilde gerçekleşir:

Sürücü yanı:

Kısa hüzmeli far ve uzun hüzmeli far:

- Kontak kapatılır.
- Değişim, çamurluğun iç tarafında bulunan bir kapak vasıtasıyla gerçekleşir. Daha kolay erişim için araç yükseltilir.
- Bijon somunları sola doğru çevrilerek gevşetilir (bkz. Resim 1).
- Kaplama çamurluktan ayrılır.
- Mahfaza kapağına ait sürgüler açılır. Bunun için kol sağa doğru bastırılır (bkz. Resim 2).
- Kapak yataktan dışarıya alınır (bkz. Resim 3).
- Soket bağlantısı ve yay lambadan sökülür ve değiştirilir (bkz. Resim 4).

Sürücü mahalli:

Kısa hüzmeli far ve uzun hüzmeli far:

- Sürücü yanına bakınız

Sinyal farı ve yan pozisyon lambaları:

- Sinyal farı ve yan pozisyon lambalarının değişimi problemsiz şekilde, motor kaputu üzerinden gerçekleştirilir.

Flaş bilgi





Tüm sökülmüş parçalar amaca uygun sırada tekrar monte edilir. Aydınlatma sistemi işleve göre kontrol edilir. Far ayarları kontrol edilir, gerekirse ayarlanır.



Resim 1



Resim 2



Resim 3



Resim 4