



# Jeep Compass - Motor geht bei niedrigen Außentemperaturen nach dem Starten wieder aus

Datenblatt	
Hersteller	Jeep
Fahrzeugmodell	Compass
Baujahr	2017
Motorcode	Alle Modelle
Symptom	Motor geht bei niedrigen Außentemperaturen nach dem Starten wieder aus

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Kurz nach dem Starten kann der Motor des Jeep Compass bei niedrigen Außentemperaturen wieder ausgehen

Bei o.g. Fahrzeugen kann der Motor bei niedrigen Außentemperaturen (-10 °C) kurz nach dem Starten wieder ausgehen. Dies ist oftmals dann der Fall, wenn das Fahrzeug über Nacht gestanden hat.

Insbesondere bei Kurzstreckenbetrieb sammelt sich in der Abgasanlage Kondenswasser, welches bei niedrigen Außentemperaturen gefriert und den Abgasstrom blockiert. Dies führt dazu, dass der Motor nach dem Starten ausgeht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte am unteren Ende des Endschalldämpfers (siehe Bild), ein maximal 25 mm tiefes Loch mit einem Durchmesser von 3 mm gebohrt werden.

Dies gewährleistet den Abfluss des Kondenswassers.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.