

Mazda 2 - Abblendlicht wird nicht automatisch eingeschaltet | HELLA

Mazda

Mazda 2

Baujahr: bis 07/2011

Alle Modelle mit Fahrlichtautomatik

Abblendlicht wird nicht automatisch eingeschaltet

Wenn bei oben genannten Fahrzeugmodellen mit Fahrlichtautomatik in der Einstellung des Scheinwerferschalters auf „AUTO“ die Scheinwerfer nicht eingeschaltet werden, kann eine mögliche Ausfallursache ein defekter Umgebungslichtsensor sein.

Dieser Sensor ist im Regensensor-Modul integriert.

Abhilfe:

Im Rahmen der Fehlersuche sollten zuerst die manuellen Schalterfunktionen, die Verkabelung und Spannungsversorgung auf Mängel überprüft werden.

Sind keine weiteren Fehler festzustellen sollte der Umgebungslichtsensor geprüft und falls erforderlich erneuert werden.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!