

Opel Astra H - Austausch der Leuchtmittel | HELLA

Opel

Astra H

ab Baujahr 2004

Mit dynamischen Kurvenlicht "Dynabeam"

Austausch der Leuchtmittel

Müssen beim oben genannten Fahrzeug die Leuchtmittel ausgetauscht werden, sollte wie folgt vorgegangen werden:

Demontieren Sie die Frontschürze des Fahrzeuges und bauen Sie die Scheinwerfer aus.

Anschließend tauschen Sie die Leuchtmittel z.B. H7 wie folgt:

- Entfernen Sie die Abdeckkappe (Bild 1).
- Lösen Sie die Leuchtmittel- Halterung (Bild 2).
- Entfernen Sie das defekte Leuchtmittel aus dem Stecker und setzen Sie ein intaktes Leuchtmittel ein (Bild 3).
- Arretieren Sie die Leuchtmittel- Halterung (Bild 4).
- Führen Sie nun einen Funktionstest durch.
- Montieren Sie die Abdeckkappe (Bild 1).
- Montieren Sie die Scheinwerfer und die Frontschürze.
- Justieren Sie die Scheinwerfer mittels eines Scheinwerfereinstellgeräts.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4