

# Opel Astra - Leuchtmitteltausch der Leuchten | HELLA

Opel

Astra J Sports Tourer

## Leuchtmitteltausch der Leuchten in der Heckklappe

Allgemein:

Vorsicht Verbrennungsgefahr, die Leuchtmittel können durch vorherigen Betrieb noch Restwärme aufweisen.

Den Glaskolben der Leuchtmittel nie mit bloßen Händen berühren.

Austausch der Leuchten in der Heckklappe (Bild 1)

Zum Tausch der Leuchtmittel gehen Sie wie folgt vor:

- Zündung und Lichtschalter ausschalten
- Öffnen Sie die Heckklappe
- Kunststoffabdeckungen entfernen (Bild 2)

Position 1: Nebelschlusslicht

Position 2: Rückfahrlicht

- Position 1: Leuchtmittelhalterung gegen den Uhrzeigersinn lösen und entnehmen (Bild 3)
- Das defekte Leuchtmittel gegen ein neues tauschen
- Leuchtmittelhalterung einsetzen und im Uhrzeigersinn arretieren
- Position 2: Leuchtmittelhalterung gegen den Uhrzeigersinn lösen und entnehmen
- Das defekte Leuchtmittel gegen ein neues tauschen
- Leuchtmittelhalterung einsetzen und im Uhrzeigersinn arretieren
- Funktion prüfen
- Kunststoffabdeckungen einbauen



Bild 1



Bild 2



Bild 3