

# Renault Trafic III - Leuchtmitteltausch Heckleuchten | HELLA

**Renault**

**Trafic III**

**1,6 dCi**

## Leuchtmitteltausch Heckleuchten

VORSICHT Verbrennungsgefahr, die Leuchtmittel können durch vorherigen Betrieb noch Restwärme aufweisen.

Bild 1:

- Pos. 1 – 2 Blinkleuchten
- Pos. 3 – 4 Rück- Bremsleuchten

Leuchtmitteltausch der Heckleuchten.

Zum Tausch der Leuchtmittel gehen Sie wie folgt vor:

- Zündung und Lichtschalter ausschalten
- Heckklappe öffnen
- Schrauben (Bild 2) lösen und entfernen
- Leuchte mit einem Kunststoffkeil vorsichtig aus der Arretierung lösen (Bild 3)
- Steckerverbindung lösen (Bild 4)
- Leuchtmittelträger gegen den Uhrzeigersinn lösen

(Bild 5 / 6) und entnehmen

Den Glaskolben der Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen anfassen (ein geeignetes weiches Tuch verwenden).

- Das defekte Leuchtmittel vorsichtig aus der Sockelhalterung lösen und durch ein neues Leuchtmittel ersetzen

-Leuchtmittel Blinkleuchte = 12V 21W gelb

-Leuchtmittel Rückleuchte = 12V 21/5W

- Funktion prüfen
- Der Einbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau
- Nach erfolgtem Einbau nochmals die Leuchten auf fehlerfreie Funktion prüfen



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6